



PUMABAC
ACIDE

NETTOYANT DE PIÈCES MÉCANIQUES EN MACHINE À ULTRASONS



pH 1,8

- ▶ Formule concentrée acide.
- ▶ Formule enzymatique à base d'acide lactique et de dérivés provenant de la résine de pin.
- ▶ Dégraisse et désoxyde toutes pièces mécaniques, pièces d'horlogerie, moule d'injection, outillage, etc.

- ▶ Détache les dépôts de calcaires et le vert de gris.
- ▶ Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.
- ▶ Economique car s'utilise à faible concentration.

LIEUX D'UTILISATION

Dentiste, podologue, prothésiste, infirmier, horlogerie, bijouterie, mécanicien, atelier motoculture – moto - nautisme, Karting, usinage, etc.

MODE D'EMPLOI

Suivre les instructions du fabricant de la machine à ultrasons.

Déterminer la quantité d'eau et de produit nécessaire pour remplir le bac à ultrasons. Rajouter d'abord l'eau, après le produit et bien mélanger. S'utilise dilué dans l'eau à 5 %. Faire chauffer la solution de 60 à 80°C. Immerger les pièces dans le bain, de préférence dans un panier, jusqu'à disparition des salissures. Sortir les pièces, rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide légèrement ambré.
pH : 1,8.
Densité (20°C) : 1,07

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. En cas de doute, tester sur une petite zone non visible avant utilisation. vider et rincer abondamment votre cuve ultrason immédiatement après l'utilisation. Ne pas conserver ce bain acide dans la cuve.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Formulé à partir de composés biodégradables d'origine végétale ou minérale.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**



FT1020004117005 – 0321 PUMABAC ACIDE