

# CORONAFLEX & scraper original

## CONCEPT NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES



pH 12,7

► **Concept de nettoyage (seau rechargeable pour lingettes multiusages) qui combine la lingette avec le SCRAPER ORIGINAL (désinfectant spécial COVID-19).**

► **Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.**

► **Lingettes multi-usages 100 % viscoses de grande qualité.**

► **Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération.**

► **Economique : 2 à 3 L de SCRAPER ORIGINAL permettent de préparer 290 lingettes.**

### LIEUX D'UTILISATION

Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes, centre de soins ou de consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et services de secours ou d'urgence, kinésithérapie, thalasso-thérapie.

Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages.

Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, magasin de ventes, hypermarchés, ...

### NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes désinfectantes à 20°C :

Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 1 mn.

Bactéricide EN 1276 en 5 mn sur *Legionella pneumophila* et *Listeria monocytogenes*.

Fongicide EN 1650 en 1 mn et EN 13697 en 5 mn.

Actif sur les virus selon EN 14476 en 1 mn (*Adenovirus* type 5) et en 5 mn (*Poliovirus* type 5).

### MODE D'EMPLOI

#### 1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT

Ouvrir la boîte et verser le Scraper Original sur le bobinot : Pour une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 2 à 3 litres de produit et laisser le papier s'imprégner pendant 30 minutes.

#### 2/ UTILISATION DES LINGETTES

Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai préalable est recommandé.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Solution d'imprégnation :

Forme : liquide.

Couleur : incolore à jaune pâle.

Odeur : fruitée / fleurie.

pH : 12,7 +/- 0,5.

Principes actifs : Chlorure de Didécyl Diméthyl Ammonium (CAS 7173-51-5) à 8 g/kg – TP2 et TP4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### Bobinot :

Format : 20 x 35 cm.

Conditionnements : 290 lingettes blanches.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire à l'eau potable.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**EPI PRÉCONISÉS** : gants.

FT 102000-0520 CORONAFLEX SCRAPER ORIGINAL

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**

**AT-PLUS**