





DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT CONCENTRÉ

pH 12

- > Désinfecte, nettoie et désodorise les sols et surfaces en une seule opération.
- > Bactéricide, virucide.
- > Sans aldéhyde ni chlore.

- Parfum pin, laisse une odeur fraîche après nettoyage.
- Compatible tous types de sols et surfaces lavables.

LIEUX D'UTILISATION

Hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, écoles, maisons de retraite, industrie agro-alimentaire, production, transformation et transport de denrées alimentaires, laiteries, cuisines, salles de sport, piscines, industries, stations d'épuration, ateliers attenant aux moyennes et grandes surfaces, poissonneries, locaux poubelles, industries agroalimentaires, ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

<u>Bactéricide</u>: EN 1276 en 5 min à 1% en conditions de propreté et 3% en conditions de saleté.

<u>Virucide</u>: EN 14476 sur H3N8 en 15 min à 1%. EN 14476 (2013+A2:2019) en 15 min à 1% sur le virus de la vaccine. Actif sur les virus enveloppés (dont font partie les coronavirus, virus hépatites C et B, ...).

MODE D'EMPLOI

S'utilise en trempage, pulvérisation, chiffonnage, balayage. Diluer le produit de 1 à 3% selon l'état de surface. Appliquer, laisser agir 5 à 15 min puis essuyer avec une lavette ou un papier à usage unique. Rincer à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide.

Odeur : pin. Densité : 1,02. pH : > 12 ± 0,5.

Substances actives :

45 g/kg de chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5).

Type de préparation : SL - Concentré soluble

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

FT1020004179005-0622 FIRST DESINFECTANT

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93 Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com Pour les équipements de protection individuelle, consultez