


# BACTESAM SH MARINE

<p><b>NETTOYANT DESINFECTANT POUR TRAITEMENTS BACTERICIDES ET FONGICIDES</b></p>		<p>Large spectre d'efficacité</p>		<p>pH 12,5</p>
--	--	-----------------------------------	---	----------------

- ▶ Permet l'hygiène et la désinfection des locaux en collectivités et professions de santé.
- ▶ Possède une basse tension superficielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions de nettoyage et désinfection simultanée.
- ▶ Non caustique, n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées.

- ▶ Satisfait aux bonnes pratiques de l'hygiène professionnelle. Conforme au concept HACCP en agro-alimentaire.
- ▶ Sans soude, ni potasse caustique.
- ▶ Elimine les microorganismes responsables de fermentations malodorantes, odeurs de putréfaction, de mois, etc.

## LIEUX D'UTILISATION

Répond aux nécessités de nettoyage, dégraissage, désinfection des surfaces telles que : sols carrelés ou revêtements thermoplastiques, stratifiés, surfaces plastiques, inoxydables, surfaces chromées, faïences, porcelaines et toutes surfaces lessivables compatibles.

Peut être utilisé dans les locaux suivants :

- locaux sanitaires, vestiaires, cabines de douches, baignoires
- salles de sports, salles de soins
- collectivités, centres sportifs, piscines, thalassothérapies, professions de santé, infirmeries
- locaux d'accueil, centres de détention, etc.
- climatisations, aérothermes, pales de ventilateurs, caissons, clapets, grilles et déflecteurs

## NORMES MICROBIOLOGIQUES

- Efficacité bactéricide (condition de propreté) testée selon norme NF EN 1040 à 0,25 % v/v en 10min.
- Efficacité bactéricide (en présence de substances interférentes) testée selon norme NF EN 1276 à 2 % v/v en 10min.
- Efficacité fongicide (condition de propreté) testée selon norme NF EN 1275 à 0,25 % v/v en 5 minutes sur *Candida albicans* et 10 % v/v en 15 minutes sur *Aspergillus niger* (forme sporulée, forme non végétative particulièrement difficile à détruire)

A la concentration de 1 % v/v, BACTESAM SH est actif sur les champignons (état végétatif) tests suivants : *Aspergillus niger*, *Cladosporium cladosporioides*, *Penicillium expansum*, *Rhizopus nigricans*, *Trichoderma viride*.

BACTESAM SH à la concentration de 0,75% v/v en 5 minutes, est efficace vis-à-vis des SALMONELLES suivantes: *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi A*, *Salmonella abortus equi*, *Salmonella cholerasuis*.

D'autre part, BACTESAM SH possède une activité bactéricide (en présence de substances interférentes) suivant NFT 72.301 contre *Listeria monocytogenes* à la concentration de 1% v/v, temps de contact 5 minutes.

BACTESAM SH renferme un noyau actif (C.D.D.A) actif contre la bactérie *Legionella pneumophila*.

BACTESAM SH a également une activité contre les virus HIV (SIDA) et l'Hépatite B.

## MODE D'EMPLOI

BACTESAM SH est miscible dans l'eau froide ou tiède de préférence à la concentration nominale de 2 % v/v et peut être utilisé en brosse, trempage, pulvérisation ou nébulisation à froid.

Temps de contact à respecter : minimum 5 minutes.

Terminer par un rinçage complet à l'eau potable

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

pH : 12,5.

Densité : 1,02 ± 0,01.

Parfum : Senteur marine.

Usage Biocide : TP4. Chlorure de didecyl dimethyl ammonium à 45 g/l. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Contact alimentaire : peut s'utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments, un rinçage terminal à l'eau potable étant réalisé avant égouttage ou séchage*

## CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**EPI PRÉCONISÉS** : gants, lunettes.

FT1020006161005-1216 BACTESAM SH MARINE

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**

**AT-PLUS**