

CORONAFLEX & SCRAPER EVO

CONCEPT NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES



pH 11

► **Concept de nettoyage (seau rechargeable pour lingettes multiusages) qui combine la lingette avec le SCRAPER EVO (désinfectant multi-surfaces).**

► **Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.**

► **Lingettes multi-usages 100 % viscoses de grande qualité.**

► **Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération.**

► **Economique : 2 à 3 L de SCRAPER EVO permettent de préparer 290 lingettes.**

LIEUX D'UTILISATION

Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d'analyses, dentistes, centre de soins ou de consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et services de secours ou d'urgence, kinésithérapie, thalasso-thérapie.

Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les élevages.

Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, magasin de ventes, hypermarchés, ...

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes désinfectantes à 20°C :

Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 5 min, en conditions de saleté.

Fongicide EN 1650 en 15 min, en conditions de saleté.

MODE D'EMPLOI

1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT

Ouvrir la boîte et verser le Scraper Evo sur le bobinot : Pour une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 2 à 3 litres de produit et laisser le papier s'imprégner pendant 30 minutes.

2/ UTILISATION DES LINGETTES

Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai préalable est recommandé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution d'imprégnation :

Forme : Liquide.

Couleur : Incolore.

Odeur : Fruitée.

pH à 20 °C : 11.

Principe actif : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 0.7% (CAS n°7173-51-5). Usage Biocide : TP4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Bobinot :

Format : 20 x 35 cm.

Conditionnements : 290 lingettes blanches.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire à l'eau potable.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT 102000-0520 CORONAFLEX SCRAPER EVO

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**
AT-PLUS