

**LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS
ET SURFACES SANS RINÇAGE**



pH 7

- ▶ Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.
- ▶ Solution d'imprégnation bactéricide, fongicide et virucide.
- ▶ Large spectre de Désinfection.

- ▶ Séchage rapide et sans traces.
- ▶ Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés.
- ▶ Sans colorant ni parfum.

LIEUX D'UTILISATION

En cuisine, en industrie agroalimentaire, métiers de bouche, laboratoire alimentaire, en établissements collectifs tel que les hôpitaux, maisons de retraite, crèches, ambulances, ... pour désinfecter les mains, les surfaces et le matériel à l'aide de lingettes imprégnées.

NORMES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION (à 20°C) :

Test en suspension pour industries et collectivités :

EN1276 en 5 min sur *E. coli*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus* et EN1650 en 5 min sur *A. niger*, *C. albicans*.

Test en suspension dans le domaine médical :

EN13727+A2 en 60s sur *E. coli* K12, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*.

EN13624 en 60s (en conditions de propreté) sur *C. albicans*.

EN14476 en 60s sur *Norovirus murin souche S99 Berlin* et en 5 min sur *Adénovirus type 5, souche Adenoid 75*. EN14476 sur 30 sec (en conditions de saleté) sur *l'influenza virus type A H1N1* et *Vaccinavirus modifié Ankara*. EN14476 en 30 min sur *Adénovirus type 5, Norovirus murin, Poliovirus type 1*.

EN14348 en 2 min (en conditions de propreté) sur *Mycobacterium avium* et *Terrae*.

Test de surface pour industries et collectivités :

EN13697 en 1 min (en conditions de saleté) sur *E. coli*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella Typhimurium*, *Aspergillus brasiliensis*, *C. albicans*.

EN13697 en 5 min (en conditions de propreté) sur *E. coli*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *Aspergillus brasiliensis*, *C. albicans*.

EN13697 en 15 min (en conditions de propreté) sur *Aspergillus brasiliensis*, *C. albicans*.

EN16615 en 5 min (en conditions de propreté) sur *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *C. albicans*.

Test de surface pour le domaine médical :

EN16777 en 2 min sur *Norovirus murin, souche S99 Berlin*. EN16777 >5 min sur *Adénovirus type 5, Adenoid 75*.

Test de traitement hygiénique des mains :

EN1500 en 1 min sur *Escherichia coli* K12.

PRODUITS ASSOCIES

Compléter votre action grâce à notre large gamme de désinfectants concentrés, détergents, ...

MATERIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre large gamme de matériel : brosses, microfibres, pulvérisateurs, gants, masques, ...

MODE D'EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.

Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

Bien refermer le couvercle après utilisation. Le produit sèche rapidement sans coller. Un essai préalable est recommandé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : non tissé wetlaid 25 g/m².

pH à 20°C : 7.

Boîte distributrice de 200 ou 800 formats.

Dimensions formats : 200 x 200 mm.

Substances actives : éthanol (CAS 64-17-5) : 530 g/L

Type de préparation : KK-Emballage Associatif Solide/Liquide.

TP01 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP04 : Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Conforme à la réglementation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs).

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020004610444/1020004600030-0925 purogerm tissu dasr

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

